

INSTALLATIONSGUIDE TIL TECHNOKEY WIRELESS



Vidamic Ergonomics • Vibeholms Allé 21 • 2605 Brøndby
Tlf.: 43 48 40 16 • www.vidamic.com • info.dk@vidamic.com

INSTALLATION TECHNOKEY WIRELESS:



Indsæt USB nøglen i pc'en.
(enheden skal blinke grønt nogle gange)



Sæt batterier i den alfabetiske enhed.
(Test om den virker, ellers hold ESC knappen nede i 5-10 sekunder)



Sæt batterier i den numeriske enhed.
Test om den virker, husk Num Lock tasten (*ellers tryk med en pen på den lille runde knap, der sidder på kanten i toppen af tastaturet i 5-10 sekunder*), og hele sættet geninstalleres.



Såfremt der stadig ikke er kontakt så test en anden USB udgang.