

1. Kontrollera att det är rätt ID-text på ID-brickans fram- och baksida innan ni börjar märka objekten.
2. Välj en synlig placering på objekten som ska märkas. Tvätta av underlaget med spritlösning så att det är torrt, rent och dammfritt.
(Gäller även fabriksnya objekt som kan ha mycket feta ytor.)
3. Tag av skyddspappret på ID-brickans baksidan och undvik att ta på ytan då den är belagd med ett häftämne.
4. Öppna limtuben försiktigt. Tänk på att inte trycka på tuben samtidigt som du öppnar den. För att öppna tuben ska man avlägsna den vita ringen längst ner på kapsylen. Skruva tillbaka kapsylen, och tuben öppnas automatiskt.
5. Stryk en smal limsträng runt kanter och i mitten på den lilla etiketten med text som finns på ID-brickans baksida, enligt de röda linjerna (Se bild nedan).



6. Fäst sedan brickan, ordentligt på föremålet genom att trycka till på alla fyra hörnen, samt på mitten av brickan, i några sekunder.
7. Nu är det klart! Använd bomulls-tops för att avlägsna ev. limrester.
8. Sätt upp medföljande varningsdekaler på entrédörrar och fönster för att sprida informationen och förebygga inbrott.

Instruktioner för att öppna limtuben

1. Skruva av hela kapsylen. 
Ta bort den vita plastringen längst ner.
2. Skruva på kapsylen igen och tuben har öppnats

baksida

Stolen Equipment
SEV 123456
Id-control call: + 46 771 48 48 48
www.riwsoftware.com



framsida

Observera!

Att limmet har härdat först efter 12 timmar och att brickan ska fästas på ett objekt inom 1 år för bästa hållbarhet.